

**LEGENDE:**

$$\pm 0.00 \text{ P00 EG} = 1342.31$$

Alle Masse sind ab den ACHSEN einzumessen

## ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

. - - - - - unterhalb Schnitt  
 — — . — . — oberhalb Schnitt

- Sämtliche Masse sind Rohmasse, Fertigmasse sind mit "fertig" oder "F" bezeichnet.
- Sämtliche Masse in Bezug auf Aussendämmung sind "Fertigmasse", d.h. inkl. Kleber, Dämmung, Grund- und Fertigputz.
- Die Masse sind vom Unternehmer zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen, Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen.
- Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im Falle einer Änderung vom Unternehmer selbst zu tragen.
- Türoffen (Zargen- und Futtertüren) sind als fertig "höherem Unterlagsboden, bzw. ab fertig Schwellen, bis auf dem rohem Sturz gemessen"

**Bei Mehrfamilienhäusern ist zu beachten:**

- Schalldämmlagen unter und über jedem Mauerwerk
- Es dürfen keine Leitungen / Installationen im Bereich der Trennwände geführt werden.

### ELEMENTBEZEICHNUNGEN

KGS = Kühl-Gefrierschrank  
ES = Einsteigschacht

